

## Reinigungsempfehlung für das Handgerät PreciDrop

Für die optimale Nutzung Ihres PreciDrop-Handgerätes empfehlen wir Ihnen, die untenstehenden Reinigungsanweisungen zu befolgen.

Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Entleeren Ihrer Kartusche keine Klebstoff- resp. Mediumrückstände auf der Schraube (Gewinde) befinden.

Im Bedarfsfall reinigen Sie das Handgerät mit einem geeigneten Lösungsmittel.

**Geeignet sind:** Isopropylalkohol, industrieller Alkohol 95°, Ethanol

**Nicht geeignet sind:** Methylethylketon (MEK), Azeton, Waschbenzin/Reinbenzin, starke Lösungsmittel



Sollten Sie wiederholt Rückstände auf der Schraube haben, benützen Sie die roten Stopfen (verfügbar für 3cc Kartuschen), die manchmal besser geeignet sind für sehr flüssige Materialien. Ebenfalls sollten Ihre Einstellungen überprüft werden (Nadeln und Dosiergeschwindigkeit).

### Reinigung des PreciDrop-Handgerätes:



1. Fahren Sie die Schraube ganz heraus (Maximalposition)



2. Stellen Sie das Handgerät senkrecht (siehe Abbildung) und tragen Sie eines der vorgeschlagenen Lösungsmittel auf.
3. Lassen Sie das Produkt für einige Minuten einwirken.
4. Benützen Sie einen weichen Lappen, um die Schraube (das Gewinde) abzuwischen.

#### Anmerkung:

Sollten sich auch nach dieser Erstbehandlung noch Rückstände auf der Schraube befinden, wiederholen Sie das Auftragen des Reinigungsmittels mit einer weichen Bürste oder einem Pinsel. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Rückstände vollständig entfernt sind.



**Wichtig! Das Gewinde muss vollständig von sämtlichen Klebstoff- oder Reinigungsmittelrückständen befreit sein. Zu vermeiden sind längeres Eintauchen in Lösemittel sowie Ultraschallbad-Reinigung!**

5. Fahren Sie die Schraube erst zurück, wenn das Gewinde ganz sauber ist indem Sie das Handgerät wiederum in die Ausgangsposition zurückversetzen.